ADAGOLÓ
PWM
+ - + -
szelep
M1
1. SZÁLLÍTÓSZALAG
ANYAGSZÁLLÍTÁS
M2
2. SZÁLLÍTÓSZALAG
M3
3. SZÁLLÍTÓSZALAG
EMERGENCY STOP
GND
START
STOP
+ V_G